

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

ATN ZEBRA 16 STAB



KÖRNING FRÅN KORGEN:

- Ställ liften på så plant underlag som möjligt.
- Vid lutning under 5 grader behövs inte stödbenen.
- Vid lutning över 5 grader varnar liften.
- Tänk på att nedre bommen måste vara över stödbenen innan man svänga bommen. Gul lampa lyser om man är för nära stödbenen
- Vid ihopfällning tänk på att nedre bommen måste vara i mitten innan det går att sänka den helt.
- Vid lutning över 5 grader: Det går inte att köra liften eller stödbenen om en av bommarna och teleskopet är utskjutna. Packa ihop liften till transportläge först. Det går att använda jiben.
- Liften är utrustad med automatisk nivellering. Håll in vippbrytaren för stödben till maskinen ger ifrån sig en signal och alla 4 gröna signallampor lyser. Samma sak gäller när stödbenen ska upp igen. Håll in vippbrytaren för stödben till maskinne ger ifrån sig en signal. Det kan ta upp till 30sek innan signalen hörs, fortsatt hålla in vippbrytaren till signalen hörs.
Stödbenen måste vara ända uppe för att kunna använda bommarna eller drivningen. Den röda lampan för stödben ska vara släckt när det är OK att köra.

CHECKLISTA FELSÖKNING:

Kolla först att motorn är igång, nyckeln är i rätt läge och att de två nödstoppen ej är intryckta. Använd pedalen eller dödmansgreppet. Se till att inte vidröra klämskyddet i korgen, då bryter liften direkt. Det ser ut som en svart plastlimpa under kontrollpanelen. Vid överlast, lasta av och skaka lite på korgen.

GÅR EJ ATT KÖRA LIFTEN:

Stödbenen ska vara ända upp, den röda lampan för stödben ska vara släckt. Vid lutning mer än 5 grader ska bommarna och utskjutet vara i transportläge. Fullt inskjutna, centrerade och ihopfällda.

GÅR EJ ATT LYFTA BOMMEN:

Stödbenen ska vara ända upp, den röda lampan för stödben ska vara släckt. Alternativt stödbenen hela vägen ner, 4st gröna signallampor ska lysa och maskinen ha avgett signal för stödben. Se till att bommarna och utskjutet är i transportläge. Fullt inskjutna, centrerade och ihopfällda.

GÅR EJ ATT SÄNKA BOMMEN:

Bommen är för nära stödbenen. Hög bommen tills gula signallampan slocknar och sväng bommen mot mitten.

GÅR EJ ATT KÖRA STÖDBENEN:

Kontrollera att bommarna och utskjutet är i transportläge. Fullt inskjutna, centrerade och ihopfällda.

NÖDSÄNKNING:

Tryck på pedalen och nödsänkningsknappen och välj en funktion.